



FUN FACTORY ABBY G

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sext toys-vibromasseurs/stimulateur-a-piles-abby-g-vibromasseur/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE FUN FACTORY ABBY G

Pour allumer votre **Fun Factory Abby G**, appuyez longtemps sur le bouton rouge « FUN » situé tout en bas de la poignée de l'appareil, il se mettra à vibrer.

1.2 ARRÊTER LE FUN FACTORY ABBY G

Pour éteindre votre **Fun Factory Abby G**, appuyez à nouveau sur le bouton rouge « FUN » de l'appareil, relâchez, et il s'arrêtera de vibrer.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY ABBY G

1. Pour passer au mode suivant, appuyez sur le bouton « + » de l'interface de commande situé au-dessus du bouton rouge. Vous pourrez varier entre 6 modes de vibrations.
2. Pour repasser au mode précédent, appuyez sur le bouton « - » de l'interface de commande.

1.4 GÉRER L'INTENSITÉ DES VIBRATIONS DU FUN FACTORY ABBY G

1. Faites passer votre **Fun Factory Abby G** en mode « vibrations continues ». Pour cela, une fois votre sextoy allumé, appuyez plusieurs secondes sur le bouton «-». Il se remettra à l'intensité de vibration la plus faible.
2. Ensuite, pour augmenter l'intensité, appuyez sur le bouton «+ » de l'interface de commande (après 4 pressions, il repassera vers la gestion des divers modes de vibration).
3. Pour diminuer l'intensité des vibrations, appuyez sur le bouton «- »

2. RECHARGEMENT

- 2.1** Le **Fun Factory Abby G** est un vibromasseur à piles doublé d'un vibromasseur rechargeable. En effet, vous pourrez y insérer deux piles AAA classiques, ou 2 piles AAA rechargeables.
- 2.2.** Pour insérer les piles dans votre **Fun Factory Abby G**, dévissez la poignée grise sur laquelle se trouve l'interface de commandes. Vous verrez apparaître le 2 trous dédiés aux piles en-dessous du corps bleu du sexto. Insérez les 2 piles AAA, puis revissez la poignée grise.
- 2.3.** Pour recharger les piles rechargeables, il vous suffit de les placer dans le sexto et d'y brancher son chargeur. Elles fonctionneront alors comme une batterie
- 2.4.** Le chargeur du **Fun Factory Abby G**, fourni dans la boîte, est un chargeur magnétique. Il vous suffit de poser l'embout en demi-sphère de votre chargeur sur les deux petits boutons métalliques qui ressortent en-dessous de la poignée de votre **Fun Factory Abby G**, il s'attireront comme des aimants. Une fois que le chargeur est connecté correctement à votre sexto, une petite lumière s'allumera au niveau de son interface de commande et sur l'embout du chargeur. Ceci indique que vos piles rechargeables sont en charge.
- 2.5.** Vous pouvez également choisir d'insérer dans votre **Fun Factory Abby G** des piles AAA classiques, non-rechargeables.

3. TYPE DE STIMULATION

Le vibromasseur **Fun Factory Abby G** est destiné à une stimulation vaginale, et plus spécialement à la stimulation de votre point G, grâce à sa tête recourbée.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

- 4.1** Vous pourrez utiliser votre **Fun Factory Abby G** pour des séances de plaisir solitaire féminin afin de découvrir ou simplement stimuler votre point G et obtenir ainsi des orgasmes profonds et intenses.
- 4.2** Votre **Fun Factory Abby G** est aussi un parfait accessoire pour pimenter vos préliminaires et/ou vos rapports sexuels.

5. GARANTIE

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre **Fun Factory Abby G** endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en remplissant le formulaire disponible via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de->

[marchandise/](#). Notre service après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais, dès réception de votre formulaire.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Pour nettoyer votre [Fun Factory Abby G](#), deux options s'offrent à vous :

- 6.1** Passez-le sous l'eau et frottez-le délicatement avec un peu de savon. Séchez-le ensuite avec un tissu doux, puis rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière.
- 6.2** Pour un nettoyage plus rapide et pratique encore, procurez-vous nos produits nettoyants spécialement conçus pour les sextoys. Ils sont disponibles sur notre [boutique en ligne](#), rubrique « [Pharmacie](#) », onglet « [Hygiène](#) ». Sous forme de flacons, ces produits seront toujours prêts à l'emploi et pourront vous accompagner partout, même lors de vos déplacements.

Nous vous conseillons de nettoyer votre [Fun Factory Abby G](#) avant et après chaque utilisation, afin de vous garantir une hygiène intime impeccable.

7. COMMENT L'ENTRETENIR ?

- 7.1** Pour préserver la qualité de votre [Fun Factory Abby G](#), nettoyez-le avec soin après chaque utilisation, comme expliqué dans le paragraphe précédent.
- 7.2** Évitez autant que possible d'utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre [Fun Factory Abby G](#) car les composants de ce type de lubrifiant peuvent, à terme, abîmer et user votre sextoys, contrairement à un lubrifiant à base d'eau.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Privilégiez l'usage d'un lubrifiant à base d'eau avec votre [Fun Factory Abby G](#), afin de garder la qualité de ses matériaux intacte.

RECOMMANDATIONS

- 1. Nettoyez systématiquement votre [Fun Factory Abby G](#) entre chaque utilisation.

2. Le **Fun Factory Abby G** est 100% étanche, il peut donc être immergé sous l'eau. Veuillez cependant à ce que les deux parties du sextoys soient bien emboîtées avant de le mettre sous l'eau.