



JE JOUE DUA

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/bien-etre/sextoy-avec-app-smartphone-dua/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE JE JOUE DUA

1. Pour allumer le stimulateur **Je Joue Dua** appuyez longtemps sur le bouton « + » de son interface situé sur son extrémité la plus fine, une lumière rouge apparaît.
2. Pour connecter votre **Je Joue Dua** à l'application « Je Joue », allumez d'abord le stimulateur et activez votre bluetooth sur votre Smartphone. Ouvrez ensuite votre application « Je Joue », installée au préalable, et cliquez sur « Play Now ». La lumière rouge du **Je Joue Dua** devient alors bleue et vous pouvez commencer à jouer via votre smartphone.

1.2 ARRÊTER LE JE JOUE DUA

1. Pour éteindre le **Je Joue Dua** appuyez longtemps sur le bouton « - » de l'interface se trouvant sur l'extrémité fine de l'appareil.
2. Pour déconnecter l'application du stimulateur, pressez soit sur le bouton « pause » de l'application, soit appuyez longtemps sur le bouton « - » situé sur l'interface du **Je Joue Dua**.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU JE JOUE DUA

1. Pour gérer les modes de vibrations, lorsque votre **Je Joue Dua** n'est pas relié à l'appli Smartphone, appuyez sur le bouton central « S » de l'interface situé sur la partie fine du **Je Joue Dua**.
2. Lorsque votre **Je Joue Dua** est connecté à l'application, il vous suffit de switcher entre les différents modes de vibration en cliquant sur la case de votre choix se rapportant au mode de vibration désiré.

1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DU JE JOUE DUA

1. Pour augmenter l'intensité des vibrations, lorsque votre **Je Joue Dua** n'est pas relié à l'appli Smartphone, appuyez sur le bouton « + » de l'interface situé sur la partie fine du **Je Joue Dua**.

2. Pour diminuer l'intensité des vibrations, lorsque votre Je Joue Dua n'est pas relié à l'appli Smartphone, appuyez sur le bouton « - » de l'interface situé sur la partie fine du **Je Joue Dua**.
3. Pour faire varier l'intensité de votre Je Joue Dua lorsque celui-ci est connecté à l'application « Je Joue », il vous suffit, une fois que vous aurez cliqué sur la case représentant le mode de vibration désiré, de faire glisser votre doigt sur l'écran indiquant des chiffres de 1 à 5.

2. RECHARGEMENT

Le **Je Joue Dua** se recharge via un chargeur magnétique, vous verrez à son extrémité, deux demi-ronds argentés, ils sont dédiés à recevoir l'embout du chargeur. Posez simplement ce dernier sur la zone métallique, vous verrez qu'ils s'attireront comme des aimants. Laissez-les collés ensemble, et le rechargement aura lieu.

3. TYPE DE STIMULATION

Le vibromasseur **Je Joue Dua** propose une double stimulation : son extrémité fine est dédiée à la stimulation clitoridienne, et son corps est dédié à une stimulation vaginale, et plus précisément, la stimulation du point G.

Il s'agit donc d'un stimulateur pour un plaisir féminin.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

Je Joue Dua, sera un sextoys idéal aussi bien pour un plaisir solitaire (avec ou sans l'application connectée), que pour un plaisir à deux. En effet, grâce à l'application qui lui permet d'être contrôlé à distance, le **Je Joue Dua** peut rapidement devenir un jouet pour le couple et pour les préliminaires : madame portant en elle le stimulateur, et monsieur contrôlant les vibrations via son smartphone.

5. GARANTIE

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre **Je Joue Dua** endéans deux ans après votre achat, il vous est possible de nous le signaler en remplissant un formulaire, accessible via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

De l'eau et du savon forment le duo parfait pour nettoyer vos sextoys en silicone. Il est préférable de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation.

Si vous désirez une hygiène plus irréprochable encore, vous pouvez vous procurer un désinfectant pour sextoys à appliquer de temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel.

7. COMMENT L'ENTRETENIR ?

Pour préserver la qualité et donc la durabilité de votre **Je Joue Dua**, nous vous conseillons donc de le nettoyer après chaque utilisation, soit avec de l'eau et du savon, soit à l'aide d'un spray spécialement formulé pour nettoyer ET entretenir vos sextoys.

De plus, évitez autant que possible d'utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec votre sextoys en silicone. En effet, utilisés ensemble il risque d'accélérer l'usure du vibromasseur et de détériorer la qualité des matériaux sur le long terme.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour tous vos vibromasseurs en silicone, il est préférable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. En effet, un lubrifiant à base d'eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, ne présente aucun risque de dégradation de la qualité de votre sextoys.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ?

Vous pourrez utiliser **Je Joue Dua** dans l'optique d'une rééducation de votre périnée ou un renforcement de votre plancher pelvien.

Insérez la partie principale du **Je Joue Dua** dans le vagin et mettez-vous en mouvement, ou tentez simplement de contracter vos muscles autour du **Je joue Dua**, ils travailleront naturellement et se renforceront au fil des séances.

De plus **Je Joue Dua** est waterproof.

RECOMMANDATIONS

Installez l'application « Je Joue » pour bénéficier de l'option commande à distance pour votre **Je Joue Dua**.