



SVAKOM JULIE

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-anal-telecommande-julie/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE SVAKOM JULIE

1. Pour allumer le plug anal télécommandé **Svakom Julie**, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé à l'avant de sa base. Il se mettra alors à vibrer.
2. Pour allumer la télécommande du **Svakom Julie**, appuyez longtemps sur le bouton du milieu « S », le plug **Svakom Julie** s'arrêtera de vibrer.
3. Pour utiliser le plug anal **Svakom Julie** avec sa télécommande, appuyez 2 fois sur la flèche du haut de la télécommande (le mot « Svakom » de la télécommande doit être dirigé vers le bas) et le plug anal recommencera à vibrer.

1.2 ARRÊTER LE SVAKOM JULIE

1. Pour éteindre la télécommande du **Svakom Julie**, appuyez longtemps sur le bouton central « S ».
2. Pour éteindre le plug anal **Svakom Julie**, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé à l'avant de sa base.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM JULIE

Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le bas.

1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de la télécommande pour faire passer votre **Svakom Julie** au mode suivant.
2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de la télécommande pour faire passer votre **Svakom Julie** au mode précédent.

1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DU SVAKOM JULIE

Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le bas.

1. Appuyez une fois sur la flèche du haut de la télécommande pour augmenter l'intensité des vibrations.
2. Appuyez une fois sur la flèche du bas de la télécommande pour diminuer l'intensité des vibrations.

1.5 ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM JULIE

Pour activer le mode « Svakom Intelligent » de votre plug anal télécommandé **Svakom Julie**, appuyez sur le bouton central « S » de sa télécommande. Ce mode prendra lui-même le contrôle des variations de vibrations et d'intensité, sans que vous n'ayez à vous préoccuper d'aucun bouton, afin que vous puissiez totalement lâcher prise et accéder ainsi à un orgasme sans précédent.

2. RECHARGEMENT

2.1 **Svakom Julie est livré avec le chargeur adapté.**

À l'arrière de votre **Svakom Julie**, au niveau de sa base, vous trouverez un mini trou destiné à recevoir l'embout du chargeur. N'hésitez pas à forcer un peu lors de l'insertion du chargeur, en particulier la première fois.

2.2 La télécommande du **Svakom Julie** fonctionne avec une pile CR2032. Cette pile est fournie avec votre **Svakom Julie**. Quand votre pile sera déchargée, ou si vous désirez en avoir toujours une de rechange, vous pourrez vous en fournir facilement sur notre boutique en ligne via ce lien :

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/piles-cr2032-pour-telecommande-svakom/>.

Pour changer les piles, il vous suffit d'ouvrir la petite plateforme brillante située au dos de la télécommande. Aidez-vous pour cela de la petite latte arrondie fournie dans la boîte, ou simplement d'une pièce de monnaie.

3. TYPE DE STIMULATION

1. Le plug anal télécommandé **Svakom Julie** est destiné à une stimulation anale. Sa forme courbée viendra parfaitement cibler le point P (prostate) chez l'homme.
2. **Svakom Julie** peut également s'utiliser pour une stimulation anale chez la femme.
3. Sa forme lui permet de convenir parfaitement aussi pour une stimulation vaginale ; une stimulation du point G pour être exact.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

1. **Svakom Julie**, par son option télécommandée est principalement dédié à être utilisé en couple, afin que les partenaires s'adonnent à des séances de plaisir et de jeux complices. Toutefois il

peut être employé à des fins de plaisir solitaire masculin et/ou féminin, avec ou sans la télécommande, selon vos envies.

2. **Svakom Julie** sera également un accessoire très excitant à sortir pendant les préliminaires et pendant l'acte sexuel pour décupler le plaisir.
3. Comme tout vibromasseur, vous pourrez l'utiliser pour un plaisir externe en posant simplement le plug sur les zones érogènes auxquelles vous désirez prodiguer des vibrations. Comme le clitoris, par exemple.

5. GARANTIE

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre produit endéans ces deux ans, nous vous invitons alors à remplir notre formulaire via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service commercial traitera votre demande dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Veillez à bien nettoyer votre plug **Svakom Julie** avant et après chaque utilisation, avec de l'eau et du savon. Pour une hygiène encore plus irréprochable, en particulier si vous désirez passer d'une stimulation anale à une stimulation vaginale, optez pour un désinfectant pour sextoys. Vous en trouverez sur notre boutique en ligne via l'onglet « **hygiène** ».

7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Pour offrir une longue vie à votre sextoys et conserver sa qualité un maximum de temps, il vous faudra non seulement le nettoyer après chaque usage avec de l'eau et du savon, mais il est également conseillé d'y appliquer un spray nettoyant et dont les composants sont spécialement dédiés à l'entretien de vos sextoys.

Veillez également à limiter un maximum l'usage de lubrifiant à base de silicone avec votre jouet car cela pourrait, à force, altérer sa qualité.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour vos sextoys en silicone, préférez toujours l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le plug anal télécommandé est entièrement waterproof, sa télécommande par contre ne l'est pas. La portée de la télécommande du **Svakom Julie** est de 5 mètres.

RECOMMANDATIONS

Attention à bien désinfecter et nettoyer votre **Svakom Julie** entre chaque utilisation, en particulier si vous passez d'une utilisation anale à une utilisation vaginale !