



## ZALO CONFIDENCE

### MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

---

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-point-g-luxe-confidence/>

## 1. FONCTIONNEMENT

### 1.1 ALLUMER LE ZALO CONFIDENCE

Pour allumer le vibromasseur **Zalo Confidence**, poussez deux fois vers l'arrière le petit bouton doré en forme de cœur situé au centre de sa poignée. Le côté du cœur serti du cristal Swarovski doit être face à vous.

### 1.2 ARRÊTER LE ZALO CONFIDENCE

Pour éteindre le **Zalo Confidence**, tirez le petit bouton doré en forme de cœur situé au centre de sa poignée vers vous pendant 3 secondes (toujours en ayant le côté serti du cristal face à vous).

### 1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO CONFIDENCE

Pour varier les modes de vibration de votre **Zalo Confidence**, poussez vers l'arrière ou tirez vers vous le petit bouton doré en forme de cœur situé au centre de la poignée du stimulateur.

### 1.4 ACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE DU ZALO CONFIDENCE

Appuyez sur le petit cœur doré située au centre de la poignée du **Zalo Confidence**. Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes afin d'activer la fonction chauffante. Une lumière orange apparaîtra autour du pied du cœur.

### 1.5 DÉSACTIVER LA FONCTION DE CHAUFFAGE DU ZALO CONFIDENCE

Appuyez sur le cœur doré situé au centre de la poignée du **Zalo Confidence** et maintenez-le enfoncée pendant 3 secondes afin de désactiver la fonction chauffante. La lumière orange deviendra blanche et le stimulateur arrêtera de chauffer.

## 2. RECHARGEMENT

Le **Zalo Confidence** est rechargeable, le chargeur est fourni dans le coffret du vibromasseur. À l'arrière du sexto, sous sa poignée dorée, vous trouverez un petit bouchon en silicone. Ouvrez-le pour y trouver le trou destiné à recevoir l'embout fin du câble de rechargement. Une fois l'embout

du chargeur connecté au **Zalo Confidence**, un voyant clignotant indiquera qu'il est en recharge. Une fois que le voyant reste allumé, sans clignoter, c'est signe que votre appareil est rechargé.

### 3. TYPE DE STIMULATION

- 3.1 Le vibromasseur **Zalo Confidence** est un stimulateur féminin. Il est dédié à une stimulation vaginale interne, et plus précisément à la stimulation du point G chez la femme.
- 3.2 Les femmes pourront également l'utiliser pour des massages externes, au niveau du clitoris, des lèvres, des tétons ou du dos, étant donné la puissance de ses vibrations et sa fonction chauffante.

### 4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

- 4.1 **Zalo Confidence** est un sextoy idéal pour un plaisir solitaire féminin.
- 4.2 Les couples pourront également utiliser **Zalo Confidence** lors de leurs préliminaires afin de faire grimper l'excitation avant le rapport sexuel et de préparer le corps de la femme à recevoir la pénétration de l'homme.
- 4.3 **Zalo Confidence** peut aussi servir de masseur externe pour stimuler le clitoris ou les tétons pendant le rapport sexuel. Sa forme ergonomique permet une bonne prise en main.

### 5. GARANTIE

Nos vibromasseurs sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre **Zalo Confidence** endéans ces deux ans, il vous sera possible de nous le signaler en remplissant un formulaire accessible via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service clients traitera votre requête dans les plus brefs délais.

### 6. COMMENT LE NETTOYER ?

**Zalo Confidence** est « splashproof » et non « waterproof », ce qui veut dire qu'il résiste à l'eau mais qu'il ne peut pas être immergé dans l'eau. Ainsi, pour le nettoyer, contentez-vous de le frotter avec du savon et de le rincer sous un robinet d'eau tiède. Essayez ensuite doucement votre vibromasseur avec un tissu adéquat.

Ne rincez pas directement le port de charge avec de l'eau.

Il est recommandé de laver votre **Zalo Confidence** avant et après chaque utilisation pour vous garantir une bonne hygiène et un bon entretien du produit.

Si vous désirez éviter de passer votre **Zalo Confidence** sous l'eau, procurez-vous un désinfectant ou un spray nettoyant spécialement étudiés pour nettoyer vos jouets coquins. En format spray ou en flacon, ils seront faciles à utiliser et à appliquer sur votre vibromasseur.

Vous trouverez ces articles dans notre boutique en ligne via l'onglet « [Pharmacie](#) », rubrique « [Hygiène](#) ».

## 7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Pour préserver la qualité et la durabilité de votre [Zalo Confidence](#), il est vivement conseillé de le nettoyer après chaque utilisation comme expliqué dans le paragraphe précédent « Comment le nettoyer ».

Évitez autant que possible d'utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone pour votre [Zalo Confidence](#). En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone qui recouvre votre vibromasseur risque d'accélérer l'usure du jouet et de détériorer la qualité de ses matériaux sur le long terme. Préférez-y alors l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau.

## 8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Utilisez un lubrifiant à base d'eau avec votre [Zalo Confidence](#). En effet, ce type de lubrifiant ne présente aucun risque pour la qualité de votre sextoxy.

## 9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ?

Le bruit des vibrations du [Zalo Confidence](#) ne dépasse pas les 40 dB, ce qui le rend extrêmement discret.

## RECOMMANDATIONS

Attention ! le [Zalo Confidence](#) est un stimulateur vaginal et non un stimulateur anal ! Utilisez-le donc uniquement pour une stimulation vaginale interne ou une stimulation externe (clitoris, tétons, cou, dos).