



ZALO MOMOKO

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-point-g-luxe-zalo/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE ZALO MOMOKO

1. Pour allumer le stimulateur **Zalo Momoko** appuyez deux fois sur la touche « m » située sur sa poignée, entre deux motifs pointus (s'apparentant à des flèches).
2. Pour connecter votre **Zalo Momoko** à l'application « ZALO Remote App », commencez par télécharger l'application sur votre Smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth soit allumé. Ouvrez ensuite « Zalo Remote App », puis appuyez une fois sur la touche « m » de votre sextoy. Après quelques secondes **Zalo Momoko** se connectera automatiquement à l'application et vibrera pour témoigner de la connexion réussie.
3. Vous pouvez également connecter manuellement votre **Zalo Momoko** à l'application « ZALO Remote App » en cliquant sur l'icône Bluetooth située dans le coin supérieur droit de l'interface de l'App. Actualisez, puis sélectionnez le périphérique Bluetooth à connecter.

1.2 ARRÊTER LE ZALO MOMOKO

1. Pour éteindre le **Zalo Momoko**, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton « m » situé sur la poignée de l'appareil.
2. Pour déconnecter **Zalo Momoko** de son application, pressez soit sur le bouton « pause », soit sur le bouton « arrêter » de certains modes de l'application, ou appuyez longtemps sur le bouton « m » situé sur la poignée de l'appareil.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO MOMOKO

1. Pour gérer les modes de vibrations, lorsque votre **Zalo Momoko** n'est pas relié à l'appli Smartphone, appuyez sur le bouton central « m ».
2. Lorsque votre **Zalo Momoko** est connecté à l'application, il vous suffit de switcher entre les différents modes de vibration et les différentes options disponibles dans l'application via votre Smartphone, en cliquant sur la case de votre choix se rapportant à l'option désirée.

1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DE VIBRATION DU ZALO MOMOKO

1. Pour régler l'intensité des vibrations lorsque votre **Zalo Momoko** n'est pas relié à son appli Smartphone, appuyez sur les dessins (les flèches) situés de part-et-d'autre du bouton « m ».
2. Lorsque votre **Zalo Momoko** est connecté à l'application, il vous suffit de switcher entre les différentes intensités via votre Smartphone, en cliquant sur la case de votre choix se rapportant à l'option désirée.

2. RECHARGEMENT

Le **Zalo Momoko** est rechargeable. Son chargeur est fourni dans le coffret.

Pour révéler le port de charge, tournez l'extrémité de la chaînette dorée dans le sens antihoraire. Un trou apparaîtra. Insérez-y l'extrémité fine du câble de rechargement, et branchez l'autre partie du câble à votre portable ou à un adaptateur USB. Une fois branché, vous verrez apparaître un voyant clignotant indiquant qu'il est en recharge. Une fois chargé, ce voyant s'arrêtera de clignoter pour devenir une lumière continue.

3. TYPE DE STIMULATION

- 3.1 Le vibromasseur **Zalo Momoko** est un stimulateur féminin. Il est dédié à une stimulation vaginale et plus précisément une stimulation ciblée du point G.
- 3.2 **Zalo Momoko** peut également être utilisé comme stimulateur-masseur des zones érogènes externes à savoir le clitoris, les tétons, les lèvres, le dos etc.. Il vous suffira de le poser sur ces zones érogènes et de laisser ses vibrations faire leur travail.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

- 4.1 **Zalo Momoko**, est un vibromasseur idéal pour un plaisir solitaire féminin (avec ou sans l'application connectée).
- 4.2 La possibilité de gérer à distance ses vibrations grâce à l'application Smartphone peut le transformer en parfait accessoire de jeu pour le couple. Il pimentera donc vos préliminaires et attisera l'excitation et le désir.
- 4.3 Tenant bien en main, **Zalo Momoko** pourra également être utilisé lors de l'acte sexuel pour prodiguer des vibrations sur certaines zones érogènes externes telles que le clitoris ou les tétons.

5. GARANTIE

Tous nos vibromasseurs sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre **Zalo Momoko** endéans deux ans après achat, il vous sera possible de nous le signaler en remplissant un formulaire que vous trouverez en suivant ce lien : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service après-vente fera en sorte de traiter votre demande dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Zalo Momoko est « splashproof » ce qui veut dire qu'il résiste à l'eau mais qu'il ne peut pas être immergé pleinement dans l'eau. Pour le nettoyer, vous pourrez donc le passer légèrement sous un robinet d'eau tiède en le frottant avec du savon. Essayez ensuite délicatement votre vibromasseur avec un tissu adéquat.

Attention à ne pas rincer directement le port de charge avec de l'eau.

Si vous voulez éviter de le passer sous l'eau, vous pouvez vous procurer un désinfectant pour sextoys ou un spray nettoyant à appliquer facilement sur votre jouet. Vous les trouverez dans notre boutique en ligne via l'onglet « **Pharmacie** » dans la rubrique « **Hygiène** ».

7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Nous vous conseillons de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation pour une bonne hygiène et un bon entretien du produit.

Évitez également autant que possible d'utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec votre **Zalo Momoko**. En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone médical qui recouvre votre sextoxy risque d'accélérer l'usure du vibromasseur et de détériorer la qualité des matériaux sur le long terme. Privilégiez dans ce cas l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Utilisez un lubrifiant à base d'eau avec votre **Zalo Momoko**. En effet, un lubrifiant à base d'eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, ne présente aucun risque pour la qualité de votre sextoxy.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ?

- 9.1 **Zalo Momoko** est un stimulateur féminin de luxe, son extrémité dorée est plaquée or 18K et reliée à un pendentif plaqué or également.
- 9.2 L'application pour Smartphone « ZALO Remote App » dispose de nombreuses options telles que la vibration suivant la musique, la courbe de vibration personnalisée, le réglage de l'intensité des vibrations, l'opération tactile en temps réel, etc...
- 9.3 Très discret, le bruit des vibrations du **Zalo Momoko** ne dépasse pas les 40 dB.

RECOMMANDATIONS

1. Installez l'application « ZALO Remote App » pour bénéficier de l'option contrôle à distance pour votre [Zalo Momoko](#) et de toutes les autres options disponibles sur l'App.
2. [Zalo Momoko](#) est un stimulateur vaginal, il n'est pas fait pour une stimulation anale !