SVAKOM CANDY

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-baisers-vibrants/

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE SVAKOM CANDY

Pour allumer le stimulateur externe Svakom Candy appuyez longtemps sur son interface de commande (argenté) soit sur la flèche du haut, soit sur la flèche du bas, soit au milieu. Une lumière s'allumera autour de l'interface de commande et le Svakom Candy se mettra à vibrer et à bouger sa lèvre inférieure.

1.2 ARRÊTER LE SVAKOM CANDY

Pour éteindre le stimulateur externe Svakom Candy appuyez à nouveau longtemps sur son interface de commande (argenté) soit sur la flèche du haut, soit sur la flèche du bas, soit au milieu. La lumière autour de l'interface de commande se mettra à clignoter et le Svakom Candy s'arrêtera de vibrer et de bouger.

1.3 CHANGER L'INTENSITÉ DU SVAKOM CANDY

1. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du haut de l'interface de commande pour augmenter l'intensité des vibrations de votre Svakom Candy.

2. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du bas de l'interface de commande pour augmenter l'intensité des vibrations de votre Svakom Candy.

2. RECHARGEMENT

2.1. Vous pourrez recharger votre stimulateur externe Svakom Candy à l'aide du chargeur adapté, fourni dans sa boîte.

2.2. Vous trouverez le trou dans lequel brancher le chargeur en-dessous du Svakom Candy, au niveau de sa base argentée.

3. TYPE DE STIMULATION

3.1. Le stimulateur externe Svakom Candy, comme son nom l'indique, est dédié à une stimulation de vos zones érogènes externes.

3.2. Vous pourrez choisir de l'utiliser pour vous procurer des baisers vibrants soit au niveau des tétons (homme-femme) soit au niveau du clitoris, ou encore au niveau des lèvres vaginales.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

4.1. Svakom Candy est principalement dédié à être utilisé lors des préliminaires, pour accentuer l'excitation et préparer le corps de madame à la pénétration et au plaisir ultime qu'est l'orgasme.

4.2. Vous pourrez néanmoins l'utiliser également pour une stimulation externe lors d'une séance de plaisir personnel.

4.3. De plus, il pourra être utilisé chez ces messieurs, notamment pour stimuler les tétons afin d'accentuer l'excitation lors des préliminaires.

5. GARANTIE

Tous nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Ainsi si vous rencontrez un problème avec votre produit endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir un formulaire via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Pour nettoyer correctement votre Svakom Candy, il vous suffira de le frotter avec de l'eau et du savon avant et après chaque utilisation. Néanmoins, si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas l'occasion de passer par la salle de bain, vous pourrez faire appel à un désinfectant spécialement conçu pour l'hygiène de vos sextoys. Vous le retrouverez dans l'onglet « Hygiène » de notre boutique en ligne.

7. COMMENT L'ENTRETENIR ?

Pour conserver la qualité de votre Svakom Candy un maximum de temps, il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau et du savon. Nous vous conseillons également d'appliquer un spray dédié spécialement à son entretien de temps en temps, ou à la place de l'eau et du savon. Vous en trouverez dans la catégorie « Hygiène » de notre boutique en ligne.

Attention également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base de silicone. Préférez-lui un lubrifiant à base d'eau.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

8.1. Pour vos sextoys en silicone, privilégiez l'utilisation d'un lubrifiant fabriqué à base d'eau. Ce dernier ne risquera pas d'altérer la qualité de votre sextoy Svakom Candy, contrairement à un lubrifiant à base de silicone.

8.2. Toutefois, le Svakom Candy est reconnu comme étant un sextoy tellement doux, que vous n'auriez même pas besoin de l'utiliser avec du lubrifiant.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le stimulateur externe Svakom Candy est waterproof.

RECOMMANDATIONS

Attention à utiliser le stimulateur Svakom Candy uniquement pour une stimulation externe.