



SVAKOM ADONIS RABBIT

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sext toys-vibromasseurs/vibromasseur-chauffant-adonis-rabbit/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE SVAKOM ADONIS RABBIT

1. Pour allumer le **Svakom Adonis Rabbit**, appuyez longtemps sur le bouton central « S » de son interface de commandes, situé sur son manche, juste en-dessous du petit stimulateur externe. Une lumière rose contournera l'interface et l'appareil se mettra à vibrer.
2. Pour allumer la fonction chauffante, appuyez quelques secondes sur le bouton rond représentant un thermomètre, situé tout au-dessus de l'interface de contrôle. Vous verrez alors une lumière rouge clignoter autour de ce bouton, signifiant que le **Svakom Adonis Rabbit** est en train de chauffer.

1.2 ARRÊTER LE SVAKOM ADONIS RABBIT

1. Pour éteindre votre **Svakom Adonis Rabbit**, appuyez à nouveau longtemps sur le bouton central « S » de l'interface de contrôle de l'appareil. La lumière rose de l'interface se mettra à clignoter, puis s'éteindra en même temps que les vibrations s'arrêteront.
2. Pour éteindre la fonction chauffante, appuyez longtemps sur le bouton sur lequel est représenté un thermomètre, tout au-dessus de l'interface de commandes, jusqu'à ce que la lumière rouge autour du bouton s'éteigne.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM ADONIS RABBIT

1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de l'interface de commandes pour le faire passer au mode suivant.
2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de l'interface de commandes pour le faire passer au mode précédent.

1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DU SVAKOM ADONIS RABBIT

1. Appuyez 1 fois sur la flèche située en haut de l'interface de commandes pour augmenter l'intensité.

2. Appuyez 1 fois sur la flèche située en bas de l'interface de commandes pour diminuer l'intensité.

1.5 ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM ADONIS RABBIT

Appuyez sur la touche centrale « S » de l'interface de commandes de votre **Svakom Adonis Rabbit** pour activer le mode « Svakom Intelligent ». Le vibromasseur se mettra alors en mode « automatique » et fera varier lui-même les modes et intensités de vibrations. Plus besoin d'appuyer sur aucun bouton. De quoi lâcher totalement prise.

1.6 ACTIVER LE MODE CHAUFFANT DU SVAKOM ADONIS RABBIT

Svakom Adonis Rabbit propose une option chauffante. Pour l'activer, il vous suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton représentant un thermomètre, situé tout au-dessus de l'interface de contrôle. Vous verrez alors une lumière rouge clignoter autour du bouton thermomètre. Une fois les 38° atteints, la lumière rouge se stabilise.

Pour couper la chaleur, il vous suffira de presser à nouveau sur le bouton thermomètre.

2. RECHARGEMENT

Le **Svakom Adonis Rabbit** est rechargeable. Il est fourni avec un chargeur adapté. Pour le recharger, il vous suffira d'insérer l'embout du chargeur dans le trou qui se situe en bas du manche du **Svakom Adonis Rabbit**.

3. TYPE DE STIMULATION

Le **Svakom Adonis Rabbit**, comme son nom l'indique, est un double stimulateur. Son corps est dédié à être inséré dans le vagin pour une stimulation du point G. Son extension, quant à elle, est dédiée au plaisir clitoridien.

Vous bénéficierez ainsi d'une double stimulation simultanée pour un plaisir féminin intense.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

Vous pourrez utiliser le **Svakom Adonis Rabbit** à des fins de plaisir solitaire, ou comme un magnifique outil pour des préliminaires intenses.

Utiliser un sextoy tel que le **Svakom Adonis Rabbit** lors des relations sexuelles afin d'accentuer les sensations, peut aussi ajouter un peu de piment dans le couple.

5. GARANTIE

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat endéans ces deux ans, remplissez notre formulaire via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre équipe fera le nécessaire afin de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Afin de conserver votre **Svakom Adonis Rabbit** dans le meilleur état et pour longtemps, ainsi que de vous garantir une hygiène parfaite à chaque séance coquine, veillez à bien le nettoyer avant et après chaque utilisation.

Pour cela, utilisez simplement de l'eau et du savon.

Vous pouvez également de temps à autres utiliser un désinfectant tel que le **Safety First** proposé en boutique, spécialement dédié à l'**hygiène** de vos sextoys.

7. COMMENT L'ENTRETENIR ?

Afin d'entretenir correctement votre sextoy et de bénéficier de nombreuses séances de plaisir de qualité, il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation. Pour cela, au-delà du duo « eau + savon », vous pourrez vous diriger vers un nettoyeur spécialement dédié à l'entretien de vos sextoys : le **mixgliss clean**, disponible sur notre boutique en ligne.

Veillez également à utiliser le moins possible de lubrifiant à base de silicone avec votre vibromasseur, car cela pourrait, à force d'utilisation, détériorer la qualité des matériaux de votre **Svakom Adonis Rabbit** (lui-même fabriqué en silicone).

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour vos sextoys en silicone, préférez toujours l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau, à celle d'un lubrifiant à base de silicone. En effet, un lubrifiant à base de silicone, s'il est trop régulièrement en contact avec le sextoy, lui-même fabriqué en silicone, pourrait, à terme, abimer et user votre vibromasseur. Vous risqueriez donc de perdre une partie de la qualité de votre sextoy.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le vibromasseur **Svakom Adonis Rabbit** est entièrement waterproof. Sa fonction chauffante peut atteindre jusqu'à 38°C. Ses deux têtes sont striées pour encore plus de plaisir.