



## SVAKOM BONNIE

### MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

---

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextos-vibromasseurs/vibromasseur-polyvalent-bonnie-svakom/>

## 1. FONCTIONNEMENT

Tenez votre **Svakom Bonnie** de façon à ce que l'extrémité la plus grosse, celle sur laquelle vous verrez indiqué « SVAKOM » dans un rond argenté, soit située vers le bas.

### 1.1 ALLUMER LE SVAKOM BONNIE

1. Pour allumer la petite tête du vibromasseur polyvalent **Svakom Bonnie**, appuyez 2 seconde sur la flèche du haut (le triangle du haut) située à l'extrémité la plus haute de l'interface de commande, sur le corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La petite tête de votre **Svakom Bonnie** se mettra alors à vibrer.
2. Pour allumer la grosse tête du **Svakom Bonnie**, appuyez 2 seconde sur la flèche (le triangle) du bas située à l'autre extrémité de l'interface de commande sur le corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La grosse tête de votre **Svakom Bonnie** se mettra alors à vibrer.
3. Pour allumer les deux têtes en même temps, appuyez 2 seconde sur la touche « S » située entre les deux flèches sur l'interface de commande.

### 1.2 ARRÊTER LE SVAKOM BONNIE

1. Pour éteindre la petite tête du **Svakom Bonnie**, appuyez 2 seconde sur la flèche du haut (le triangle du haut) située à l'extrémité la plus haute de l'interface de commande, sur le corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La petite tête de votre **Svakom Bonnie** s'arrêtera alors de vibrer.
2. Pour éteindre la grosse tête du **Svakom Bonnie**, appuyez 2 seconde sur la flèche (le triangle) du bas, située à l'autre extrémité de l'interface de commande sur le corps du sextoy, juste au-dessus de la base argentée. La grosse tête de votre **Svakom Bonnie** se mettra alors à vibrer
4. Pour éteindre les deux têtes du **Svakom Bonnie**, appuyez 2 seconde sur la touche « S » située entre les deux flèches sur l'interface de commande. Le sextoy s'arrêtera de vibrer.

### **1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM BONNIE**

1. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du haut de l'interface de commande pour faire passer la petite tête de votre **Svakom Bonnie** au mode suivant.
2. Appuyez 1 fois rapidement sur la flèche du bas de l'interface de commande pour faire passer la grosse tête de votre **Svakom Bonnie** au suivant.
3. Appuyez 1 fois rapidement sur le bouton « S » de l'interface de commande du bas de l'interface de commande pour entrer dans le mode « climax » de votre **Svakom Bonnie**.
4. Appuyez 1 fois rapidement sur une des deux flèches pour sortir du mode « Climax ».

## **2. RECHARGEMENT**

- 2.1 Rechargez votre **Svakom Bonnie** à l'aide du chargeur fourni dans sa boîte.
- 2.2 Le port de charge se trouve à l'arrière du sexto, juste au-dessus de sa grosse tête. Il s'agit d'un tout petit trou destiné à recevoir l'extrémité fine du câble de recharge. N'hésitez pas à forcer un peu pour insérer le câble, en particulier les premières fois.

## **3. TYPE DE STIMULATION**

- 3.1 Le **Svakom Bonnie** est un sexto polyvalent, c'est-à-dire qu'à lui seul, il peut proposer plusieurs types de stimulations. La taille de ses deux têtes sera adaptée à des stimulations particulières aussi bien internes qu'externes.
- 3.2 Ainsi, vous pourrez stimuler le clitoris, les tétons, le vagin et le point G, avec l'une ou l'autre des deux têtes...ou les deux.

## **4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?**

- 4.1 Vous pouvez utiliser votre **Svakom Bonnie** à des fins de plaisir solitaire féminin.
- 4.2 Le **Svakom Bonnie** sera également un parfait complice pour vos jeux amoureux et préliminaires.
- 4.3 Utilisez le **Svakom Bonnie** pendant les rapports sexuels, pour stimuler le clitoris ou les tétons pendant la pénétration.

## 5. GARANTIE

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si toutefois vous deviez rencontrer un problème avec votre **Svakom Bonnie** endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire que vous trouverez sur le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service après-vente se chargera alors de régler votre problème dans les plus brefs délais.

## 6. COMMENT LE NETTOYER ?

- 6.1 Pour vous garantir une hygiène intime irréprochable, nettoyez consciencieusement votre **Svakom Bonnie** avant et après chaque utilisation en optant pour une des deux options ci-dessous.
- 6.2 Passez-le sous l'eau chaude en le frottant légèrement avec un peu de savon. Séchez-le ensuite délicatement puis rangez le dans un endroit à l'abri de la poussière.
- 6.3 Optez pour nos produits nettoyants et désinfectants spécialement dédiés à vos jouets coquins. Disponibles sur notre boutique en ligne rubrique « **Pharmacie** », onglet « **Hygiène** », ils sont vendus sous forme de flacons. Ce conditionnement permettra une utilisation facile et les rend pratiques à emmener partout avec vous pour pallier à toute urgence coquine.

## 7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Pour prendre soin de votre sextoys et lui offrir une longue vie, veillez tout d'abord à le laver régulièrement comme expliqué dans le paragraphe précédent. Ensuite, évitez autant que possible l'utilisation d'un lubrifiant à base de silicone. Préférez-y un lubrifiant à base d'eau afin qu'aucun composant de votre lubrifiant ne vienne abîmer le silicone de votre **Svakom Bonnie**.

## 8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Optez pour l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau, inoffensif pour votre **Svakom Bonnie**, contrairement à un lubrifiant à base de silicone qui peut, à force d'utilisation, user les matériaux de votre sextoys.

## 9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- 9.1 **Svakom Bonnie** est waterproof.
- 9.2 La petite tête et le haut du corps du **Svakom Bonnie** sont flexibles.

**9.3** Svakom Bonnie possède deux moteurs indépendants, un dans chacune de ses têtes.

**9.4** Ses moteurs sont puissants mais silencieux.