



SVAKOM DAISY

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/mini-vibrateur-daisy-svakom/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE SVAKOM DAISY

Le **Svakom Daisy** a une unique touche de contrôle. Ainsi, pour l'allumer, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé à l'avant du stimulateur clitoridien, juste au-dessus de l'écriture « Svakom » gravée dans le silicone.

1.2 ARRÊTER LE SVAKOM DAISY

Appuyez longtemps sur l'unique bouton de contrôle « S » pour éteindre votre **Svakom Daisy**.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM DAISY

Pour varier entre les 3 modes de vibrations de votre **Svakom Daisy**, il vous suffit d'appuyer brièvement sur l'unique bouton de contrôle « S » et il passera au mode suivant.

2. RECHARGEMENT

Le **Svakom Daisy** est rechargeable. Vous trouverez le chargeur adéquat dans la boîte. Pour le recharger, il vous suffit de dévisser l'extrémité argentée du **Svakom Daisy**. Une fois le petit couvercle argenté retiré, vous trouverez un trou dans lequel insérer l'embout du chargeur. Une fois l'appareil chargé, revissez l'embout argenté sur le **Svakom Daisy** avant utilisation.

3. TYPE DE STIMULATION

1. Le petit stimulateur **Svakom Daisy** est dédié à une stimulation clitoridienne. C'est-à-dire à une stimulation externe.
2. Vous pourrez cependant, si vous le désirez l'utiliser également pour stimuler d'autres zones érogènes externes comme les tétons par exemple, ou les lèvres vaginales,...
3. Sa forme lui permettra également d'être légèrement inséré dans le vagin si désiré.

4. Attention ! **Svakom Daisy** n'est pas du tout prévu pour une stimulation anale !

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

1. **Svakom Daisy** peut être utilisé pour un plaisir en solitaire, à tout moment étant donné que vous pouvez l'emporter partout avec vous grâce à sa petite taille et sa discrétion.
2. **Svakom Daisy** sera également un accessoire parfait pour accentuer votre plaisir lors des préliminaires et préparer votre intimité à accueillir votre partenaire.
3. Vous pourrez également utiliser le **Svakom Daisy** pendant l'acte sexuel. Selon les positions, il pourrait, par exemple, être posé sur le clitoris en plus d'une pénétration pour augmenter le plaisir.

5. GARANTIE

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre produit endéans ces deux ans, nous vous inviterons à remplir notre formulaire via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service client traitera votre demande dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Pour nettoyer correctement votre **Svakom Daisy**, il vous suffit de le passer sous l'eau chaude, avec du savon. Veillez à bien le nettoyer avant et après chaque utilisation. Pour une hygiène encore plus irréprochable, ou si vous n'avez pas l'occasion de le passer sous l'eau, armez-vous d'un désinfectant pour sextoys dans votre sac ! Vous le trouverez sur notre site Internet dans la rubrique « **hygiène** » de notre boutique en ligne.

7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Afin de conserver intacte un maximum de temps la qualité de votre **Svakom Daisy**, nous vous conseillons d'y appliquer un spray nettoyant et dont les composants sont spécialement dédiés à l'entretien de vos sextoys, vous le trouverez dans notre boutique en ligne, dans l'onglet « **hygiène** ».

Si vous ne possédez pas de spray spécial, veillez à bien le nettoyer à l'eau et au savon après chaque utilisation.

Limitez un maximum l'usage de lubrifiant à base de silicone avec votre jouet car cela pourrait, à force, altérer sa qualité.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Préférez toujours l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau avec vos sextoys en silicone.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Svakom Daisy est très léger : 40 grammes.

RECOMMANDATIONS

Attention à ne pas utiliser le *Svakom Daisy* pour une pénétration anale, il n'est pas sécurisé pour cela.