



SVAKOM TRYSTA

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-rabbit-trysta/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE SVAKOM TRYSTA

1. Pour allumer le **Svakom Trysta**, appuyez longuement sur le bouton central situé sur le manche de l'appareil. Il se mettra alors à vibrer.
2. Pour mettre la bille rotative en marche, appuyez, une fois l'appareil allumé et inséré, appuyez sur le bouton du haut représentant la bille.

1.2 ARRÊTER LE SVAKOM TRYSTA

1. Pour éteindre le **Svakom Trysta**, appuyez longuement sur le bouton central situé sur le manche de l'appareil.
2. Pour arrêter la bille rotative, appuyez sur le bouton du haut représentant la bille.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM TRYSTA

Appuyez brièvement sur le bouton central afin de changer les modes de vibrations

1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DU SVAKOM TRYSTA

Appuyez brièvement sur le bouton du dessous représentant le signe « + » pour faire varier l'intensité.

2. RECHARGEMENT

Le **Svakom Trysta** est un sextoy rechargeable, à l'extrémité de son manche, en-dessous de son extrémité brillante, vous trouverez un trou dans lequel insérer l'embout du chargeur. Ce dernier est fourni avec le sextoy.

3. TYPE DE STIMULATION

Svakom Trysta entre dans la catégories des vibromasseurs appelés « Rabbit ». Ce qui signifie qu'il est dédié à une double stimulation simultanée : stimulation vaginale et stimulation clitoridienne. Sa bille rotative est spécialement étudiée pour cibler le point G chez la femme et le stimuler deux fois plus qu'un vibromasseur « lisse » en rappelant le mouvement du doigt.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

Skavom Tysta peut être utilisé pour un plaisir solitaire, ou pour des préliminaires. Il peut également être utilisé en couple lors de l'acte sexuel afin d'y apporter des variantes excitantes.

5. GARANTIE

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Veillez à bien nettoyer votre Svakom Trysta avant et après chaque utilisation. Pour cela de l'eau et du savon suffisent. Si vous désirez toutefois aller encore plus loin au niveau de l'hygiène, vous pouvez vous procurer sur notre boutique en ligne un désinfectant pour sextoys à appliquer de temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel.

7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Pour bien entretenir votre Svakom Trysta et pouvoir en profiter pendant très longtemps, il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation. Optez soit pour un nettoyage avec de l'eau et du savon, soit pour un nettoyage avec un nettoyant spécialement dédié à l'entretien de vos sextoys, tel le MixGliss Clean, disponible en boutique. Veillez également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base de silicone, car cela aurait pour effet d'user votre sextoys, lui-même étant fabriqué en silicone.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour tous les sextoys fabriqués en silicone, il est toujours préférable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau, ce type de lubrifiant, contrairement au lubrifiant à base de silicone n'a aucun effet agressif sur les matériaux du vibromasseur.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le Rabbit Svakom Trysta est entièrement waterproof.

RECOMMANDATIONS

Pour un plaisir plus optimal, plus de facilité d'insertion et plus de discrétion, il est recommandé de n'enclencher la bille rotative spéciale point G qu'une fois le vibromasseur **Svakom Trysta** inséré dans le vagin.