



## SVAKOM VICKY MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

---

<https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/plug-anal-vibrant-vicky/>

### 1. FONCTIONNEMENT

#### 1.1 ALLUMER LE SVAKOM VICKY

1. Pour allumer le plug anal **Svakom Vicky**, appuyez longtemps sur le bouton « S » en relief situé sous sa base, juste en-dessous du cercle brillant « Svakom ».
2. Le **Svakom Vicky** n'est doté que d'un seul et unique bouton de commande.

#### 1.2 ARRÊTER LE SVAKOM VICKY

Pour éteindre le plug anal **Svakom Vicky**, appuyez longtemps sur le bouton « S » en relief situé sous sa base, juste en-dessous du cercle brillant « Svakom ».

#### 1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM VICKY

Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton « S » situé sous la base du **Svakom Vicky** pour passer au mode suivant (5 modes possibles).

#### 1.4 CHANGER L'INTENSITÉ DU SVAKOM VICKY

Appuyez une fois rapidement (5 fois possibles par mode de vibration) sur le bouton « S » situé sous la base du **Svakom Vicky** pour faire varier l'intensité des vibrations dans chaque mode.

### 2. RECHARGEMENT

**Svakom Vicky** est fourni avec le chargeur adéquat. Il vous suffira d'insérer l'embout de ce chargeur dans le mini-trou situé à l'arrière du plug **Svakom Vicky**, au niveau de sa base. N'hésitez pas à forcer quelque peu lors de l'insertion du chargeur, en particulier la première fois.

### 3. TYPE DE STIMULATION

Le plug anal **Svakom Vicky** est destiné aux hommes. Il est dédié à une stimulation prostatique ainsi qu'à un massage du périnée.

#### 4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

1. **Svakom Vicky** peut être utilisé pour une séance de plaisir en solitaire pour découvrir les joies du plaisir anal ou simplement pour vous offrir des orgasmes prostatiques.
2. **Svakom Vicky** sera également un très bon partenaire pour pimenter vos préliminaires ou pour accentuer votre plaisir lors d'un rapport sexuel.

#### 5. GARANTIE

Nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si vous rencontrez un problème avec votre produit endéans ces deux ans, nous vous invitons alors à remplir notre formulaire via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service commercial traitera votre demande dans les plus brefs délais.

#### 6. COMMENT LE NETTOYER ?

De l'eau et du savon suffiront pour nettoyer votre **Svakom Vicky**. Veillez à bien le nettoyer avant et après chaque utilisation. Pour vous garantir une hygiène encore plus irréprochable, en particulier si vous désirez passer d'une stimulation anale à une stimulation vaginale, optez pour un désinfectant pour sextoys. Vous en trouverez sur notre boutique en ligne en cliquant sur l'onglet « hygiène ».

#### 7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Pour conserver un maximum la qualité de votre sextoys nous vous conseillons non seulement de le nettoyer après chaque usage avec de l'eau et du savon, mais également d'y appliquer un spray dont les composants sont spécialement dédiés à l'entretien de vos sextoys. Vous pourrez en trouver sur notre boutique en ligne dans la rubrique « hygiène ».

Veillez également à limiter autant que possible l'usage de lubrifiant à base de silicone avec votre jouet, et à y préférer un lubrifiant à base d'eau.

#### 8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour vos sextoys en silicone, favorisez l'utilisation d'un lubrifiant fabriqué à base d'eau. Il ne risquera pas d'altérer la qualité de votre sextoys, contrairement à un lubrifiant à base de silicone.

## 9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le plug anal **Svakom Vicky** est doté de deux moteurs, respectivement situés dans chaque extrémité du plug.

Ses vibrations sont puissantes mais silencieuses : inférieures à 50 décibels.