# FUN FACTORY PATCHY PAUL

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-strie-patchy-paul/

## 1. FONCTIONNEMENT

### 1.1 ALLUMER LE FUN FACTORY PATCHY PAUL

Pour allumer votre Fun Factory Patchy Paul appuyez longtemps sur le bouton rouge « FUN » situé tout en bas de la poignée blanche de l'appareil, il se mettra à vibrer.

### 1.2 ARRÊTER LE FUN FACTORY PATCHY PAUL

Pour éteindre votre Fun Factory Patchy Paul appuyez à nouveau sur le bouton rouge « FUN » de l'appareil, relâchez, et il s'arrêtera de vibrer.

### 1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY PATCHY PAUL

1. Pour passer au mode suivant, appuyez sur le bouton « + » de l'interface de commande situé au-dessus du bouton rouge. Vous pourrez varier entre 6 modes de vibrations.

2. Pour repasser directement au mode de vibrations continues et prendre la gestion de l'intensité de ces vibrations continues, appuyez sur le bouton « - » de l'interface de commande.

### 1.4 GÉRER L'INTENSITÉ DU FUN FACTORY PATCHY PAUL

Lorsque votre Fun Factory Patchy Paul est sur le mode de vibrations continues, appuyez sur le bouton « - » de l'interface de contrôle afin de diminuer l'intensité et sur le bouton « + » pour augmenter l'intensité des vibrations.

## 2. RECHARGEMENT

Le Fun Factory Patchy Paul possède son propre chargeur, disponible dans sa boîte. Il s'agit d'un chargeur magnétique. Il vous suffit de poser l'embout en demi-sphère de votre chargeur sur les deux petits boutons métalliques qui ressortent au bas de la poignée de votre Fun Factory Patchy Paul , il s'attireront comme des aimants. Une fois le chargeur collé à votre sextoy, une lumière s'allumera au niveau de votre interface de commande et sur l'embout de votre chargeur : votre sextoy est alors en charge.

## 3. TYPE DE STIMULATION

Le vibromasseur Fun Factory Patchy Paul est dédié à une stimulation vaginale. Sa tête courbée ciblera votre point G.

## 4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

**4.1** Vous pourrez utiliser votre Fun Factory Patchy Paul pour des séances de plaisir solitaire afin de découvrir votre point G et les orgasmes qu'il peut vous procurer.

**4.2** Votre Fun Factory Patchy Paul sera un parfait accessoire pour pimenter vos préliminaires ou vos rapports sexuels.

## 5. GARANTIE

Nos sextoys sont garantis 2 ans après achat. Si vous deviez rencontrez un problème avec votre Fun Factory Patchy Paul endéans ces deux ans, vous pourrez nous le signaler en remplissant le formulaire disponible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre service après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais.

## 6. COMMENT LE NETTOYER ?

Pour nettoyer votre Fun Factory Patchy Paul, il vous suffira de le passer sous l'eau et de le frotter légèrement avec du savon. Nous vous conseillons de laver votre vibromasseur avant et après chaque usage afin de vous garantir une hygiène intime impeccable.
Si vous voulez éviter le passage à la salle de bain, vous pouvez vous procurer l'un de nos produits spécialement dédiés à l'hygiène de vos sextoys. Sous forme de flacons, ils seront toujours prêts à l'emploi et seront pratiques à emporter avec vous lors de vos déplacements.
Pour les trouver, rendez-vous sur notre boutique en ligne rubrique « Pharmacie », onglet « Hygiène ».

## 7. COMMENT L'ENTRETENIR ?

Pour préserver la qualité de votre Fun Factory Patchy Paul, et en prendre soin, nettoyez-le en douceur après chaque utilisation, comme expliqué dans le point précédent.
Évitez autant que possible d'utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre Fun Factory Patchy Paul car les composants de ce type de lubrifiant peuvent, à terme, abîmer et user votre sextoy, plus qu'avec un lubrifiant à base d'eau.

## 8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

De manière générale, privilégiez l’usage d’un lubrifiant à base d’eau avec vos sextoys fabriqués en silicone.

## RECOMMANDATIONS

Désinfectez systématiquement votre Fun Factory Patchy Paul entre chaque utilisation.