



ZALO BABY STAR

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

<https://www.lovelysecreet.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/oeuf-vibrant-somptueux-baby-star/>

1. FONCTIONNEMENT

1.1 ALLUMER LE ZALO BABY STAR

1. Pour allumer le stimulateur **Zalo Baby Star**, appuyez deux fois sur la touche « m » située sur son corps, juste au-dessus de l'extrémité dorée à laquelle est attachée une cordelette et le pendentif doré.
2. Pour connecter votre **Zalo Baby Star** à l'application « ZALO Remote App », commencez par télécharger l'application sur votre Smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth soit allumé. Ouvrez ensuite « Zalo Remote App », puis appuyez une fois sur la touche « m ». Après quelques secondes **Zalo Baby Star** se connectera automatiquement et vibrera pour témoigner de la connexion réussie.
3. Vous pouvez également connecter manuellement votre **Zalo Baby Star** à l'application « ZALO Remote App » en cliquant sur l'icône Bluetooth située dans le coin supérieur droit de l'interface de l'App. Actualisez et puis sélectionnez le périphérique Bluetooth à connecter.

1.2 ARRÊTER LE ZALO BABY STAR

1. Pour éteindre le **Zalo Baby Star**, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton « m » situé sur le corps de l'appareil.
2. Pour déconnecter **Zalo Baby Star** de son application, pressez soit sur le bouton « pause », soit sur le bouton « arrêter » de certains modes de l'application, soit appuyez longtemps sur le bouton « m » situé sur le corps de l'appareil.

1.3 CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU ZALO BABY STAR

1. Pour gérer les modes de vibrations, lorsque votre **Zalo Baby Star** n'est pas relié à l'application Smartphone, appuyez sur l'unique bouton « m » situé sur le sextoys.
2. Lorsque votre **Zalo Baby Star** est connecté à l'application, il vous suffit de switcher entre les différents modes de vibration et les différentes options disponibles dans l'application via votre Smartphone, et cliquer sur la case de votre choix se rapportant à l'option désirée.

2. RECHARGEMENT

Le **Zalo Baby Star** est rechargeable. Sous son extrémité dorée se trouve un petit bouchon en silicone. Retirez-le et insérez, dans le trou qu'il aura laissé, l'extrémité fine du câble de rechargement. Branchez l'autre extrémité sur un adaptateur USB ou sur votre portable. Un voyant clignotant indique qu'il est en recharge. Quand le voyant s'arrête de clignoter pour laisser place à une lumière continue, c'est que votre œuf vibrant est rechargé.

3. TYPE DE STIMULATION

- 3.1 L'œuf vibrant **Zalo Baby Star** est un œuf stimulateur pour la femme. Il est dédié à être inséré dans le vagin pour une stimulation interne (du point G et des parois vaginales).
- 3.2 Ses vibrations pourront également stimuler les zones érogènes externes du corps de la femme, et de l'homme : le clitoris, les tétons, le gland, les testicules, la nuque, le dos, etc... Posez-le simplement sur une de ces zones érogènes externes et laissez ses vibrations faire leur travail.

4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'UTILISER ?

- 4.3 L'œuf vibrant **Zalo Baby Star**, est un sextoys idéal pour un plaisir féminin en solo (avec ou sans l'application connectée).
- 4.4 Grâce à l'application « Zalo Remote App » qui lui permet d'être contrôlé à distance, le **Zalo Baby Star** peut rapidement incarner un jeu coquin pour le couple, parfait pour des préliminaires originaux, pleins de complicité, et chargés en excitation.
- 4.5 Vous pourrez également utiliser le Zalo Baby Star pour des massages externes seul(e) ou en couple lors des préliminaires ou pendant l'acte sexuel pour accentuer le plaisir.

5. GARANTIE

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous rencontrez un problème avec votre **Zalo Baby Star** endéans deux ans après votre achat, vous pourrez nous le signaler en remplissant un formulaire accessible via le lien suivant : <https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/>. Notre service après-vente traitera votre requête dans les plus brefs délais.

6. COMMENT LE NETTOYER ?

Zalo Baby Star est « splashproof » et non « waterproof », ce qui veut dire qu'il résiste à l'eau mais qu'il ne peut pas être immergé dans l'eau. Ainsi, pour le nettoyer, vous pourrez le passer sous un

robinet d'eau tiède en le frottant avec du savon, mais ne le plongez pas dans l'eau. Essuyez ensuite doucement votre stimulateur avec un tissu adéquat.

Attention à ne pas rincer directement le port de charge avec de l'eau.

Si vous préférez éviter de passer votre **Zalo Baby Star** sous l'eau, procurez-vous un désinfectant pour sextoys ou un spray nettoyant à appliquer sur votre jouet. Sous forme de flacons, ils pourront vous suivre partout et seront faciles à employer. Vous les trouverez dans notre boutique en ligne via l'onglet « **Pharmacie** », rubrique « **Hygiène** ».

7. COMMENT L'ENTREtenir ?

Il est vivement conseillé de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation pour une hygiène irréprochable ainsi que pour préserver la qualité et la durabilité du produit.

De plus, évitez autant que possible l'utilisation d'un lubrifiant fabriqué à base de silicone avec votre **Zalo Baby Star**. En effet, ce type de lubrifiant associé au silicone qui recouvre votre sextoxy risque d'accélérer l'usure du vibromasseur et de détériorer la qualité de ses matériaux sur le long terme. Préférez dans ce cas l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau.

8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ?

Pour tous vos vibromasseurs en silicone, privilégiez l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau. En effet, un lubrifiant à base d'eau, contrairement au lubrifiant à base de silicone, ne présente aucun risque pour la qualité de votre sextoxy.

9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES ?

- 9.1 **Zalo Baby Star** est un œuf stimulateur de luxe, sa base dorée ainsi que le pendentif qui y est relié sont plaqués or 18k.
- 9.2 **Zalo Baby Star** s'insère comme un tampon, il a une ficelle reliée à sa base, comme un tampon également, ce qui vous permettra de le retirer facilement.
- 9.3 L'application pour Smartphone « **ZALO Remote App** » dispose de nombreuses options telles que la vibration suivant la musique, la courbe de vibration personnalisée, le réglage de l'intensité des vibrations, l'opération tactile en temps réel, etc...
- 9.4 Très discret, le bruit des vibrations du **Zalo Baby Star** ne dépasse pas les 40 dB.

RECOMMANDATIONS

1. Installez l'application « **ZALO Remote App** » pour bénéficier de l'option contrôle à distance pour votre **Zalo Baby Star**, ainsi que pour découvrir toutes les autres options disponibles grâce à l'App.

2. L'œuf vibrant contrôlable à distance **Zalo Baby Star** est strictement réservé à l'insertion vaginale et n'est pas fait pour une insertion anale !